

Teppichreiniger Puzzi 100

Warum Teppichreinigen mit einem Teppichshampooniergerät:

Der Teppichreiniger funktioniert ähnlich wie ein normaler Staubsauger nur deutlich besser. Mit dem Sprühsauger ist es eben auch möglich Nassgebundene Flecken aus den Teppichböden zu bekommen. Mit einem herkömmlichen Staubsauger entfernen sie lediglich den Staub, der sich auf dem Teppich befindet. Mit dem Teppichreiniger Puzzi 100 säubern sie ihre Teppiche porentief. Mit den mitgelieferten Tabs, das sie für die Reinigung benötigen entsteht in ihrer Wohnung ein Frischegefühl.

Wie Funktioniert die Reinigung:

Der Teppichreiniger wird mit ca. 8 Liter 50°C warmen Wasser mit 2 Tabs gefüllt. hartnäckige Flecken werden zuerst mit der Lösung vorbehandelt um den Fleck zu lösen.



Zuerst wird der Schlauch zusammen gesteckt. Wichtig ist, dass der Verschluss richtig einrastet.

Sprühdüse zum aufsprühen
des Shampoos.

Absaugeinheit zum absaugen
des Shampoos

Wichtig ist das die Absaugeinheit
Immer gezogen wird.



Der Teppichreiniger im Überblick

Taste zum Sprühen

Taste zum Absaugen

Schmutzbehälter (muss
Immer eingesetzt sein)

Anschluss für Schlauch

Frischwasserbehälter
Max 50°

Auf der rechten Seite des
Reinigers ist alles beschrieben



Viel Vergnügen beim shampooen Ihres Teppichs